


Loch-Zähnezahl-Übersetzung-Diagramm

Für diagonale Lochabstände

Stokys
Stirnräder



Zähnezahlen von Stirnräder = 11, 19, 26, 38, 40, 44, 50, 52, 57, 60, 66, 76, 136, 170
Grundkasten = 19, 57 / Getriebekasten = 40